

Eseguire con SolidWorks lo schizzo quotato della piastra con foro scanalato e fori perimetrali di bloccaggio riportata in figura.

Comandi consigliati

- Rettangolo.
- Linea di mezzzeria.
- Cerchio.
- Ripetizione lineare.
- Ripetizione circolare.
- Accorcia entità.
- Raccordo.

Consigli operativi

- tracciare il rettangolo di base;
- tracciare gli assi di simmetria;
- disegnare il foro centrale;
- disegnare una scanalatura e copiarla nelle altre posizioni;
- disegnare un foro di bloccaggio e copiarlo nelle altre posizioni;
- completare con i comandi di ottimizzazione.

