

Eseguire con SolidWorks lo schizzo quotato della piastra con asole riportata in figura.

**Comandi consigliati**

- Linea.
- Linea di mezzzeria.
- Cerchio.
- Specchia entità.
- Asola.
- Accorcia entità.
- Raccordo.
- Simmetria.

**Consigli operativi**

- tracciare il rettangolo di base;
- tracciare l'asse di simmetria verticale;
- posizionare le asole e completarle;
- disegnare la parte superiore esterna alla piastra.

